本説明書は2023年10月以降出荷の	
DACS-9600Nシリーズに対応して います。 本説明書では DACS-9600N シリーズ デジタル入出力/カウンタ/パルス出力の 各ユニットについて、Wi-Fi接続手順を説明して います。	
ご使用の場合は、本説明書ではなく、 計測ソフトADG96N取扱説明書をご覧ください	DACS

目 次

1	Wi-Fi接続の概要	2
2	初期設定で接続	3
	 (1) 無線LAN機能を搭載した、 Windows11/10 ノートパソコンで 	3
	モハイル・ホットスホットを設定します (2)DACS-9600N の電源を入れると (3)初期設定での接続確認	6 7
З	ホットスポットモードで接続	8
	(1)ホットスポットモード用設定ファイルの 短集	8
	™≭ (2)設定実行 (3)ホットスポットの接続確認	9 1 0
4	端末モードで接続	1 1
	(1)端末モード用設定ファイルの編集 (2)設定実行 (3)端末モードの接続確認	1 1 1 2 1 2

1. Wi-Fi接続の概要

DACS-9600Nシリーズは 2.4GHz帯の無線LANで、パソコンなどと接続します。

接続形式は、① ホットスポットモードと、② 端末モードの2種類があり、どちらか一方の モードを選択して使用します。

(1) ホットスポットモード

無線LAN機能を実装したノートパソコンなどと、直接に接続するモードです。 ホットスポットモードでは、無線LANルータなどの設備は必要ありません。

初期設定では、このモードでの接続となります。



(2)端末モード

無線LANルータなどがある環境で使用するモードです。 無線LANルータに、有線または無線LANで接続しているパソコンと接続して使用します。

1台のパソコンに、複数台の DACS-9600N を接続することができます。



無線LANルータにより制限されます。

2. 初期設定で接続

(1) 無線LAN機能を搭載した、Windows11/10 ノートパソコンで モバイル・ホットスポットを設定します。

次の手順で、Windows11/10のモバイル・ホットスポットを設定します。

 (ご参考)モバイル・ホットスポットは、Windowsパソコンをインターネット接続の ルータとして使用する機能ですが、DACS-9600Nとの接続では、ローカルな ルータ機能としてのみ使用します。



ここで、モバイル・ホットスポットの表示がない場合は、 パソコンの無線ネットワーク(Wi-Fi)が動作しているこ とを確認してください。

モバイル・ホットスポットの表示画面で、プロパティ→編集をクリックします。 すでに、モバイル・ホットスポット機能を使用されている場合は、編集前に、 現状の設定内容を、元に戻すためにメモしておいてください。

- (1) <u>ネットワーク名に d96Nxxxxx を入力します。</u> xxxxxx の部分は、製品ごとに異なります。 製品の側面(アンテナ取付面)にシール添付にて表示しています。
- (2) <u>ネットワークパスワードに DN××××× を入力します。</u> ×××××× の部分は、製品ごとに異なります。 ネットワークパスワードは、Dから始まる8桁の英数字で、 製品の側面にシール添付にて表示しています。

→ 設定を保存します。

→ モバイル・ホットスポットをONにします。



次の手順で、モバイル・ホットスポットのIPアドレスを設定します。

コントロールパネルを開きます。

コントロールパネルから「アダプタの設定と変更」を開きます。

コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワーク共有センター → アダプタの設定と変更(左側のメニューにあります)



モバイル・ホットスポットをONにすると、ネットワークアダプタが追加されているのが わかります。上図の例では、ローカルエリア接続2となっています。 追加されたアダプタが、どのアダプタかわからないときは、モバイル・ホットスポットを、 一旦 OFF として、再びON と操作して比較してみてください。

該当するアダプタをダブルクリックし、開かれる下図(左)で、プロパティをクリック します。

続いて、開かれる下図(右)で、インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4) をダブルククリックします。

ローカル エリア接線	売* 2の状態		×	≞ ローカル エリア接続* 2のプロパティ	×
全般				ネットワーク 共有	
接続			-	接続の方法:	
IPv4 接続:		インターネット		Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2	
IPv6 接続:		ネットワーク アクセスなし		進成(〇	
状態:		有効		(国の(ビ) この接続は次の項目を使用します(<u>O</u>):	
詳細(<u>E)</u> 動作状況	送信 —— 💐	受信	→	 ✓ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント ✓ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンター共有 ✓ ■ QoS パケット スケジューラ ✓ ■ インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4) ■ Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol ✓ ■ Microsoft LLDP プロトコル ドライパー ✓ ■ インターネット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6) ✓ ● インターネット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6) ✓ ● インターネット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6) ✓ ● インターホット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6) 	
パケット:	216	0		説明 伝送制御ブロトコル/インターネットブロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク期の通信を提供する、野宅のワイドエリアネットワークブロトコ	
プロパティ(P)	▶無効にする(<u>D</u>)			ルです。	
		閉じる(<u>C</u>)		OK ++7/2	IL J

開かれる右図	インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ ×
	全般
 ○ IPアドレス ○ IPアドレス 192.168.96.1 ○ サブネットマスク 255.255.255.0 以上を設定します。 	 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。 ○ IP アドレスを自動的に取得する(Q) ○ 次の IP アドレスを使う(5): IP アドレス(I): 192 、 168 、 96 、 1
(ご参考)DACS-9600Nの 初期設定IPアドレスは 192.168.96.10 と	サブネットマスク(U): 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ(D):
なっていますので、 PC側のIPアドレスは、 10の部分を10以外の、 例えば1などの数値に 記定します	 ○次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): 優先 DNS サーバー(P): ・・・ (代替 DNS サー/(-(<u>A</u>):
これにて、モバイル・ホットスポットの	○終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(V)
設定は終了です。	OK キャンセル



<u>パソコンを再起動します</u>。 <u>パソコン起動後は、モバイル・ホットスポットはオフになっていますので、起動の都度、</u> <u>下記の手順でモバイル・ホットスポットをオンにしてください。</u>



(ご参考)起動の都度、モバイル・ホットスポットをオンとする手順が面倒なときは、 以下のショートカットを作成すると便利です。

> デスクトップで右クリック→新規作成→ショートカット ms-settings:network-mobilehotspot と入力

(2) DACS-9600Nの電源を入れると

DACS-9600N に、付属のACアダプタを接続して電源を入れると



まず、黄色ランプが点灯し、続いて1秒後に、緑色ランプが点灯します。 さらに、3秒後に、黄色ランプが消灯し、緑色ランプのみの点灯となります。 DACS-9600N は、この後、4秒間、初期設定での接続先を検索します。

初期設定での接続先がある場合

緑色ランプが、約2Hzで点滅します。黄色ランプが消灯して、この状態が 継続する場合は、初期設定で接続先のパソコンとつながっています。



約30秒経過しても、

初期設定、ユーザ設定共に接続先がない場合、 再び、電源投入直後の状態からの検索を繰返します。

(3) 初期設定での接続確認

前項までで設定したモバイル・ホットスポットを設定したパソコンを起動し、モバイル・ホットスポットをオンにします。

続いて、DACS-9600Nの電源を入れます。

必ず、パソコンのモバイル・ホットスポットを動作させて(有効にしてから)後で、 DACS-9600Nの電源を入れてください。

およそ8秒後に、緑色ランプが、約2Hzで点滅します。黄色ランプは消灯した状態となります。

サンプルプログラム D96NDIO. EXE を、たとえば D96NDIO などのフォル ダを作成して,この中にコピーし、マウスにてダブルクリックして起動します。このプログラ ムはダウンロードした dacs9600N_DIO フォルダにあります。

(ご注意)同一フォルダ内に、

端末モード用の設定ファイル DACS9600NB. col がある場合は、 別フォルダに移動するか、ファイル名を別名に変更しておいてください。

接続ができると、右の画面 になります。

キーボードから WO (大 文字のW、ゼロ、enterキー) と入力すると DACS-9600N から、 デジタル入力状態の応答があ り、右の画面になります。 これにて接続が確認できま した。

接続ができないと、「接続 できません」と表示されます ので、このような場合は、 パソコンの設定を再度確認し てください。 ■ DACS-9600N テストプログラム – ロ × メニュー 接続完了 コマンドをキー入力してください

■ DACS-9600N テストプログラム	—	×
⊀_1-		
接続完了 コマンドをキー入力してください		
キー 入力 >>		
送信 >> WO.		
受信 >> ROFFFFFF.		

初期設定で使用する場合は、本項の手順は必要ありません。 本項の設定を実行しても、初期設定の内容が変わることは ありません。

(1)ホットスポットモード用設定ファイルの編集

「設定ファイル」と「設定プログラム」を、たとえば D96NDIO などのフォルダを 作成して,この中にコピーします。このファイルとプログラムはダウンロードした dacs96 OON_DIO フォルダにあります。

設定プログラム D96NCOL.EXE

設定ファイル(サンプル) DACS9600NB_ST.col

DACS9600NB_ST. col のファイル名を、 DACS9600NB. col に変更します。

設定ファイルの内容を、メモ帳などのテキストエディタで次のように編集し保存します。 すでに、パソコン側で、DACS-9600Nの初期設定以外のモバイル・ホットスポットを設定 している場合は、パソコン側の設定にあわせます。

データ	コメント	
d96N230930	SSID	一行数とデータの行位置は変更しないで
2	No:O WPA:1 WPA2:2 WEP:3	ください。
DN890E30	Passphrase	各行の後半はコメントです。データと
1	DHCP:0 Static:1	コメントとは、1個以上のスペースで
192.168.96.1	DNS IP Address	分離しています。
192.168.96.1	Gateway IP Address	各行のデータには、先頭から終了位置ま
255.255.255.0	IP Address Mask	で、スペースを含めないでください。
192.168.96.40	Device IP Address	
		コメント欄の記述は自由。

1行目 データ例のようなSSIDを、数字とアルファベット(半角文字)で 設定します。 設定するIDは、パソコンのモバイル・ホットスポットのネットワーク名 に設定する名称と同じにします。 <u>***** 重要 **** 初期設定とは異なる名称にしてください。</u>

2行目 セキュリティの種類を指定します。通常は 2 とします。

3行目 データ例のようなセキュリティーキーを、数字とアルファベット(半角 文字)で指定します。 設定するセキュリティーキーは、パソコンのモバイル・ホットスポット のネットワークパスワードに設定する名称と同じにします。

- 4行目 | 固定IPアドレスで使用します。1 のまま変更しないでください。
- 5行目 DNSアドレス パソコンのモバイル・ホットスポットで指定したIPアドレスを指定
- 6行目 デフォルトゲートウェイ パソコンのモバイル・ホットスポットで指定したIPアドレスを指定
- 7行目 このまま変更しないでください。
- (2)設定実行

設定プログラム D96NCOL. exe のあるフォルダに、適切に編集した設定ファイル DACS9600NB. col があることを確認してください。

- ① DACS-9600Nの初期設定での接続用に設定したパソコンのモバイル・ホットスポットをONにします。設定方法は、2.項「初期設定で接続」をご覧ください。
- ② DACS-9600Nの電源を入れ、初期設定で接続しているときは、約8秒ほど待って、 緑色ランプが、毎秒2回程度の規則的な点滅となるのを確認してください。黄色ランプ は消灯となります。すでに、初期設定以外で接続している場合は、黄色ランプが点灯し、 20秒ほどで、緑色ランプが点滅となります。

■ DACS-9600N 設定プログラム Ver 3.0

/ニュー

- ③ D96NCOL. exe を起動すると、右の画面 となります。 すでに、初期設定以外で 接続している場合は、 デバイスに設定している IPアドレスを入力します。
- ④ S# とキー入力します。
 enterキーは入力しないでください。

書込中は書込中のメッセ
 ージを表示し、書込み実
 行後、正常終了すると
 「ネットワーク設定書込
 完了」と表示します。

接続完了 キー入力 >>	コマンドをキー入力してください -		
■ DACS-9 メニュー	600N 設定プログラム Ver 3.0	-	×
ネット	- ワーク設定書込完了		

⑤ 設定プログラムを終了してください。

(重要)	設定ファイル DACS9600NB. col は、
	サンプルプログラムが、端末モードで動作する場合に必要となりますので、
	設定実行後も、フォルダから削除しないようにしてください。

(3)ホットスポットモードの接続確認

- パソコンのモバイル・ホットスポットを設定します。
 設定方法は、2.項「初期設定で接続」の設定手順と同じですが、
 <u>ネットワーク名、ネットワークパスワード</u>は、DACS9600NB.colの内容と
 同じにします。IPアドレスは、195.168.96.1 などとします。96の部分は、デバイス
 に設定した数値と同じとします。1の部分は、デバイスに使用していない数値とします。
- ② モバイル・ホットスポットONにします。
- ③ DACS-9600Nの電源を入れると、緑色ランプ、黄色ランプ共に連続点灯となります。 その後、接続先を検索します。接続先が見つかると、約25秒後に、 緑色ランプが、約2Hzで点滅します。黄色ランプは連続点灯の状態となります。



④ 動作確認

サンプルプログラム D96NDIO. EXE を、たとえば D96NDIO などのフォル ダを作成して,この中にコピーし、マウスにてダブルクリックして起動します。このプログラ ムはダウンロードした dacs9600N_DIO フォルダにあります。

(ご注意) 同一フォルダ内に、設定に使用したファイル DACS9600NB. col が必要です。

🔲 DACS-9600N テストプログラム 接続ができると、右の画面に なります。 1-1-接続完了 コマンドをキー入力してください キーボードから WO回 (大文字のW、ゼロ、enter キー)と入力すると DACS-9600N から、 デジタル入力状態の応答があ り、右の画面になります。 これにて接続が確認できまし 🍱 DACS-9600N テストプログラム た。 1-1-1 接続完了 コマンドをキー入力してください 接続ができないと、「接続で わみわ >> きません」と表示されますの 送信 >> Ю. で、このような場合は、 受信 >> ROFFFFFF. パソコンの設定を再度確認し てください。

4. 端末モードで接続

初期設定で使用する場合は、本項の手順は必要ありません。 本項の設定を実行しても、初期設定の内容が変わることは ありません。

(1)端末モード用設定ファイルの編集

「設定ファイル」と「設定プログラム」を、たとえば D96NDIO などのフォルダを 作成して,この中にコピーします。このファイルとプログラムはダウンロードした dacs96 OON_DIO フォルダにあります。

設定プログラム D96NCOL.EXE

設定ファイル(サンプル) DACS9600NB_ST.col

DACS9600NB_ST. col のファイル名を、 <u>DACS9600NB.col</u> に変更します。

設定ファイルの内容を、メモ帳などのテキストエディタで次のように編集し保存します。

データ	コメント	
XXXXXXXXXXXXXX	SSID	行数とデータの行位置は変更しないで
2	No:0 WPA:1 WPA2:2 WEP:3	ください。
*****	Passphrase	各行の後半はコメントです。データと
1	DHCP:0 Static:1	コメントとは、1個以上のスペースで
192.168.0.1	DNS IP Address	分離しています。
192.168.0.1	Gateway IP Address	各行のデータには、先頭から終了位置ま
255.255.255.0	IP Address Mask	で、スペースを含めないでください。
192.168.0.40	Device IP Address	
		コメント欄の記述は自由。

1行目	接続する無線LANルータの ご使用の無線LANルータは	D SSID を指定します。 こシール添付などで表示してあります。
2行目	セキュリティの種類を指定	きします。通常は 2 とします。
3行目	接続する無線LANルータの ご使用のルータでは、プロ ています。	Dセキュリティーキーを指定します。]テクトキー、暗号化キーという名称にもなっ
4行目	固定IPアドレスで使用しま	す。1 のまま変更しないでください。
5行目	DNSアドレス	通常は無線LANルータのアドレスを指定
6行目	デフォルトゲートウェイ	通常は無線LANルータのアドレスを指定
7行目	このまま変更しないでくた	ごさい。

8行目 デバイスに割振るIPアドレスを指定してください。 192.168.xxx.yyy xxx は無線LANルータと同じ値とします。 yyy は、0~255の範囲で空いているアドレスを指定します。 無線LANルータのDHCPが自動割当をする範囲も避けてください

(2)設定実行

設定プログラム D96NCOL. exe のあるフォルダに、適切に編集した設定ファイル DACS9600NB. col があることを確認してください。

設定方法は、3項(2)と同じです。

(3)端末モードの接続確認

- ① 接続先の無線LANルータが動作していることを確認してください。
- ② DACS-9600Nの電源を入れると、緑色ランプ、黄色ランプ共に連続点灯となります。 その後、接続先を検索します。接続先が見つかると、約25秒後に、 緑色ランプが、約2Hzで点滅します。黄色ランプは連続点灯の状態となります。



③ ネットワークに接続しているパソコンを起動します。

以後の確認方法は、3項(3)と同じです。

(完)

製造販売	ダックス技研株式会社 ホームページ https://www.dacs-giken.co.jp	

DA96NDIO23A01A